

# roll.app X

***Steuern Sie bis zu 32  
verschiedene motorisierte  
Produkte von Gaposa über die  
App, egal wo Sie sind.***



works with the  
Google Assistant



WORKS WITH  
amazon alexa



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store

**1. ÜBERSICHT**

**2. ROLL.APP GATEWAY-EINRICHTUNG**

**3. ROLL.APP-EINRICHTUNG**

**4. RÄUME UND BESCHATTUNGEN -EINRICHTUNG**

**5. ÄNDERN/LÖSCHEN VON RÄUMEN**

**6. ENDLAGEN VON ROLL.APP -EINRICHTUNG**

**7. VOREINGESTELLTE POSITIONEN EINSTELLEN UND VERWENDEN**

**8. GRUPPEN EINSTELLEN**

**9. ÄNDERN/LÖSCHEN VON GRUPPEN**

**10. ZEITPLÄNE IN ROLL.APP -EINRICHTUNG**

**11. ÄNDERN/LÖSCHEN VON ZEITPLÄNEN**

**12. RÄUME/GRUPPENFUNKTIONEN VERWENDEN**

**13. VERBINDUNG MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN**

**13.1 AMAZON ALEXA<sup>®</sup> EINRICHTEN**

**13.2 GOOGLE ASSISTANT<sup>®</sup> EINRICHTEN**




Bevor Sie Roll.App installieren, lesen Sie bitte diese Installations- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Installation und Inbetriebnahme dieses Produkts muss von einem Fachmann für Motorisierung und Hausautomation in Übereinstimmung mit den GAPOSA-Anweisungen und den im Land der Inbetriebnahme geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Der Installateur muss seine Kunden über die Gebrauchs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren. Jede Verwendung außerhalb des von GAPOSA festgelegten Anwendungsbereichs ist verboten. Jede Zuwiderhandlung gegen die Anweisungen in diesem Handbuch hat den Ausschluss der Haftung und der Garantieansprüche gemäß GAPOSA zur Folge. Überprüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität dieses Produkts mit den zugehörigen Geräten und Zubehörteilen. Bitte lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, sie ergänzen die Produkthandbücher, bevor Sie die Roll.App Heimautomatisierungslösungen verwenden. Bitte informieren Sie auch alle anderen Roll.App-Benutzer über die folgenden Punkte.

GAPOSA kann nicht für schädliche Folgen verantwortlich gemacht werden, die auftreten können, wenn der Benutzer die Anweisungen im Produkthandbuch, in den Sicherheitshinweisen und den nachstehenden Warnungen nicht beachtet hat. Für Informationen, Ratschläge und Reklamationen bezüglich der Verwendung der Roll.App Hausautomationslösungen wenden Sie sich bitte an einen GAPOSA-Vertreter ([www.gaposa.com](http://www.gaposa.com)) oder lesen Sie die entsprechende Verkaufsliteratur.

GAPOSA Srl hat Roll.App für die Steuerung von GAPOSA-Funkprodukten entwickelt, darunter Motoren für Rollläden und Jalousien sowie Empfänger und Sensoren der gleichen Marke. Die Steuerung von Garagentoren und Toren wird nicht empfohlen und ist daher von Roll.App ausgeschlossen.

Bei der Konfiguration oder Verwendung eines Hausautomationssystems muss der Benutzer die Umgebung des Hauses sowie jedes spezifische Gerät oder jede besondere Situation in Bezug auf jeden der Bewohner berücksichtigen. Der Benutzer muss zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wenn er angeschlossene Geräte aus der Ferne konfiguriert oder wenn deren Betrieb Kinder, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Tiere beeinträchtigen könnte. Der Benutzer muss die GAPOSA-Heimautomationsdienste in seinem Einsatzgebiet nutzen (siehe die entsprechende Verkaufsdokumentation) und die Betriebsszenarien korrekt einrichten, damit sie kein Risiko für die Bewohner des Hauses darstellen.

Das Funktionieren der GAPOSA-Heimautomationslösungen muss regelmäßig vom Hauptnutzer überprüft werden. Dieser muss die verschiedenen Anschlüsse und Betriebsszenarien regelmäßig überprüfen. GAPOSA empfiehlt, die angeschlossenen Geräte und ihre Einstellungen einer vorbeugenden Wartung zu unterziehen und auf Initiative des Hauptnutzers regelmäßig von einem Fachmann für Hausautomation überprüfen zu lassen.



|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Versorgung         | 5V<br>0.3 A Max.                                     |
| Frequenz           | 868.30 MHz                                           |
| Verbindung         | Wi-Fi                                                |
| Wi-Fi-Netzwerk     | 2.4 GHz solo                                         |
| Tragweite          | 30 mt                                                |
| Schutzgrad         | IP20                                                 |
| Betriebstemperatur | da 0°C a 60°C                                        |
| IOT Integration    | funktioniert mit Amazon Alexa® und Google Assistant® |



1


Stecken Sie den Hub in eine Steckdose innerhalb der Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks und der von Gaposa betriebenen Jalousien.





2


Öffnen Sie Ihre Wi-Fi-Einstellungen und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk **GAPOSA-xxxx** (ex: GAPOSA-c045)





Geben Sie das Passwort für die Verbindung ein (Groß-/ Kleinschreibung beachten):


**GaposaInit**





4


Sie werden zur Anmel-  
deseite des Netzwerks  
weitergeleitet. Wenn  
dies nicht der Fall ist,  
müssen Sie sich über  
die Einstellungen beim  
Netzwerk anmelden.  
Klicken Sie auf die  
**Menütaste** (≡) oben  
rechts, wenn Sie ein  
Mobiltelefon benutzen.





5

Klicken Sie auf **Configure new AP**





6

Es erscheint eine Liste der sichtbaren WiFi-Netzwerke.  
Bitte wählen Sie Ihr Heim-WiFi-Netzwerk aus.





7

Geben Sie das Passwort für  
Ihr WiFi-Netzwerk ein und  
klicken Sie auf **Apply**

172.217.28.1  
GAPOSA-c045

< > Log In Cancel

Total:9 Hidden:0

SSID FIOS-2073S

Passphrase )●●●●●●●●●●

Enable DHCP ☒


Apply

< > Done



8

Verlassen Sie die Anmeldeseite des Hubs und verbinden Sie sich erneut mit dem heimischen WiFi, falls die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird.





1

Suchen Sie nach **Gaposa** und laden Sie die App **Roll.**  
**App** aus dem App Store herunter.






## 2

Falls noch nicht erstellt, öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Konto, indem Sie auf **Add New Account** klicken.

Die App fragt nach Standortberechtigungen. Bitte erlauben Sie die Standortfunktion, um die Sonnenuntergang-/Sonnenaufgangskontrolle zu ermöglichen.





3

Füllen Sie das Formular mit Ihren gewünschten Kontoinformationen aus.

roll.app

Sign Up

Sign up for a RollApp Account.

Name

Mr Gaposa

Email

gaposa@gmail.com

Password

password

Telephone

12345678910

Click to view:- Privacy Policy

Register

Login



Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und klicken Sie auf **Submit**, um fortzufahren.

you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

#### 10. Keeping your personal information secure

We have put in place appropriate security measures to prevent personal information from being accidentally lost, used or accessed unlawfully, altered or disclosed. We limit access to your personal information to those who have a genuine business need to access it. Those processing your information will do so only in an authorised manner and are subject to a duty of confidentiality.

We also have procedures in place to deal with any suspected data security breach. We will notify you and any applicable regulator of a suspected data security breach where we are legally required to do so.

Submit





5

Die App findet Ihren Standort und füllt Ihre Daten automatisch aus. Bitte prüfen und bestätigen Sie, dass alle Angaben korrekt sind.

Location

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Site Name | GAPOSA USA         |
| Address   | 3920 Providence Rd |
| Town      | Newtown Square     |
| County    | Delaware County    |
| State     | Pennsylvania       |
| Zip       | 19073              |
| Country   | US                 |

Add Location



6

Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, melden Sie sich bitte mit den soeben erstellten Anmeldedaten an.

Sign In

Sign in with your RollApp Account  
If you don't have an account click add new account

Email

gaposa@gmail.com

Password

password

Forgot Password

Log In

Add New Account




7

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer ein und fügen Sie den Gerätenamen hinzu. Klicken Sie auf

**Register Now**


Die App fordert Sie auf, mit der Kamera ein Foto des QR-Codes zu machen





8


Die App ist nun eingerichtet und Sie können beginnen, Räume und Beschattungen hinzuzufügen.






1

Um einen Raum hinzuzufügen, drücken Sie auf die Registerkarte Räume  am unteren Rand des Bildschirms.



Wenn sich bereits Räume auf der Liste befinden, drücken Sie 





## 2

Geben Sie den Namen für Ihren Raum ein.  
Wählen Sie ein Symbol aus dem Dropdown-Menü.  
Drücken Sie das ★ neben "Favorit", wenn Sie diesen Raum zu Ihren Favoriten zählen möchten.

(Bevorzugte Räume werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Es können nur 6 Räume favorisiert werden.)

Back

 **Add Room**

| Name     | Text                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Icon     |  |
| Favorite |  |

+ Add Room



3

Nachdem Sie die  
Felder ausgefüllt  
haben, drücken Sie

**+ Add Room**

[Back](#)

 **Add Room**

Name


Office

Icon



Favorite





+ Add Room







## 4

Wenn Sie bereit sind, Beschattung hinzuzufügen, drücken Sie **Yes** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.





Geben Sie den Namen für Ihren Beschattungen ein und wählen Sie das Symbol.

Back

## Add Shade To: Office

|      |          |
|------|----------|
| Name | Window 1 |
| Icon |          |

SYNC DELETE TX


Submit



## 6

Wenn Ihr Beschattungen bereits mit einem vorhandenen Sender synchronisiert ist:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kanal auswählen, der die Beschattung steuert, die Sie synchronisieren möchten.
2. Halten Sie die SYNC-Taste auf der Rückseite des Senders gedrückt, bis sich die Beschattung bewegt (die SYNC-Taste ist die Taste auf der Rückseite des Senders auf der linken Seite). Lassen Sie die SYNC-Taste los, wenn die Beschattungsrichtung erkannt wird.



[Back](#)

## Add Shade To: Office

|      |          |
|------|----------|
| Name | Window 1 |
|------|----------|

---

|      |  |
|------|--|
| Icon |  |
|------|--|

---

SYNC

LIMIT

PROGRAM  
PRESET

DELETE  
TX

Submit

3. Wenn sich die Beschattung nach oben bewegt, drücken Sie die -Taste. Wenn sich die Beschattung nach unten bewegt, drücken Sie die -Taste.

4. Die Beschattung ist nun gekoppelt, drücken Sie zur Bestätigung erneut die Tasten und .

5. Drücken Sie **Submit**



## 7

Wenn Ihr Beschattungen noch nicht mit einem vorhandenen Sender synchronisiert ist:

1. Wenn Sie mehrere Beschattungen haben, stellen Sie sicher nur die Beschattung, an der Sie arbeiten, eingeschaltet eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie die Taste , die Beschattung sollte sich nach oben oder unten bewegen.

3. Wenn sich die Beschattung nach oben bewegt, drücken Sie die  Taste. Wenn sich die Beschattung nach unten bewegt, drücken Sie die Taste .

4. Die Beschattung ist nun gekoppelt, drücken Sie die  und  erneut, um dies zu überprüfen.

5. Drücken Sie **Submit**

Back

Add Shade To: Office

Name

Window 1

Icon


Submit

**WICHTIG: Wenn Sie die Taste nicht drücken, gehen alle Einstellungen gehen alle Einstellungen für die Beschattung verloren!**



8

Wenn Sie dem Raum weitere Beschattung hinzufügen möchten, drücken Sie **Yes**. Führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus. Wenn Sie alle Farben für den Raum hinzugefügt haben, drücken Sie **No**.






1

Zum Ändern/Löschen von Räumen drücken Sie die Einrichtungsregisterkarte




am unteren Bildschirmrand.





2


Drücken Sie Raum bearbeiten im Listenmenü.





3

Wählen Sie den zu ändernden/löschenden Raum aus.




5

RÄUME  
ÄNDERN/LÖSCHEN




4

Sie können den Namen und das Symbol ändern oder zu den Favoriten hinzufügen. Drücken Sie **Done**.




Zum Ändern der Beschattungenkonfiguration drücken Sie






5

Drücken Sie **New**, um einen Beschattungen auszuwählen oder einen neuen hinzuzufügen.



Wählen Sie **New**, wenn Sie einen neuen Beschattungen hinzufügen möchten, oder wählen Sie den Beschattungen, den Sie ändern möchten.





6

Wählen Sie Neu, wenn Sie einen neuen Beschattungen hinzufügen möchten, oder wählen Sie den Beschattungen, den Sie ändern möchten, und ändern Sie den Namen oder das Symbol des gewählten Beschattungen.

Zum Synchronisieren von Sendern siehe Punkt 6 und 7 (Seite 12).

Zur Einstellung von Grenzwerten und/oder Preset-Funktionen siehe Kapitel 6 (Seite 16) und 7 (Seite 18).

Back

Edit Shade

Select Shade

Window 1

Name

Window 1

Icon

▼

■

▲

SYNC

LIMIT

PROGRAM PRESET

DELETE TX

Submit

5

RÄUME  
ÄNDERN/LÖSCHEN



7


Um einen Raum zu löschen, wählen Sie das -Symbol.





8

Bestätigen Sie die  
Aktion durch Drücken  
der Taste **Yes** .




## 6 ENDLAGEN VON ROLL.APP AUS FESTLEGEN



Nur erforderlich, wenn keine Handfernbedienung vorhanden ist und die Jalousien noch nicht programmiert wurden.

1

Gehen Sie zur Registerkarte Räume, wählen Sie einen Raum aus, und drücken Sie 





2

Wählen Sie den Be-  
schattungen, den Sie  
bearbeiten möchten

und drücken Sie 

Back

Edit Shade

Select Shade

Window 1

Name

Window 1

Icon











SYNC



LIMIT



PROGRAM  
PRESET



DELETE  
TX

Submit



3

Wenn die Taste  für die Begrenzung gedrückt wird, bewegt sich der Schirm und öffnet das Menü für die Begrenzungseinstellung.


Tastenbedienung:



Diese Doppelpfeiltasten bewegen die Beschattung über längere Strecken



Diese einfachen Pfeiltasten bewegen die Beschattung über kürzere Distanzen und ermöglichen eine genauere Grenzwerteinstellung



Mit der Stopptaste wird die Endposition festgelegt, an der sich die Beschattung befindet.

Back

Edit Shade

Select Shade

Window 1

Name

Window 1

Icon











SYNC



LIMIT



PROGRAM  
PRESET



DELETE  
TX

Submit




## 4

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Grenzen einzustellen. **Die obere Endlage muss zuerst eingestellt werden!**
2. Im Begrenzungsmodus arbeitet die Beschattung in Totmannsteuerung, d.h. die Beschattung stoppt nach einer bestimmten Strecke.
3. Um die Begrenzungen einzustellen, bewegen Sie die Beschattung mit den Pfeiltasten auf die gewünschte Obergrenze. Sobald der obere Grenzwert erreicht ist, drücken Sie die Stopptaste.
4. Der Motor läuft im Tippbetrieb.
5. Bewegen Sie die Beschattung mit den Pfeiltasten auf die gewünschte untere endlage. Sobald die untere Grenze erreicht ist, drücken Sie die Stopptaste.
6. Der Motor tippt.
7. Wenn der Motor zum zweiten Mal rüttelt, sind die

Endlagen nun eingestellt, und Sie können  drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

8. Drücken Sie **Submit**, wenn Sie mit der Programmierung fertig sind.






1

Vergewissern Sie sich, dass nicht bereits eine voreingestellte Position eingestellt ist, indem Sie auf

PRESET

Wenn die voreingestellte Position bereits eingestellt ist, beginnt die Beschattung sich zu bewegen und hält an dieser Position an.  
Gehen Sie zur Registerkarte Räume und drücken Sie



7

VOREINGESTELLTE POSITIONEN  
EINSTELLEN UND VERWENDEN



2

Wählen Sie den Beschattungen, den Sie bearbeiten möchten, und bringen Sie den Beschattungen in die gewünschte Position mit   

Back

Edit Shade

Select Shade

Window 1

Window 1











SYNC



LIMIT



PROGRAM  
PRESET



DELETE  
TX

Submit

7

# VOREINGESTELLTE POSITIONEN EINSTELLEN UND VERWENDEN



3

Sobald sich die Beschattung in der gewünschten Position befindet, drücken Sie . Der Motor wird sich bewegen.

Wenn bereits eine voreingestellte Position eingestellt ist, müssen Sie zweimal  drücken, woraufhin der Motor zur Bestätigung zweimal ruckelt. Beim ersten Drücken wird die Position gelöscht, beim zweiten Drücken wird eine neue Position eingestellt. Drücken Sie **Submit**

Back

Edit Shade

Select Shade

Window 1

Name

Window 1

Icon



▼

■

▲


SYNC

LIMIT

PROGRAM  
PRESET

DELETE  
TX

Submit



43






4

PRESET

kann nun vom Hauptbildschirm des Raums aus gedrückt und in Zeitplänen verwendet werden.





1


Um eine Gruppe hinzuzufügen, drücken Sie auf die Registerkarte



Gruppen am unteren Rand des Bildschirms.



Wenn bereits eine Gruppe hinzugefügt wurde, drücken Sie .






2

Geben Sie den Namen für Ihre Gruppe ein.  
Wählen Sie die Beschattung, die zur Gruppe gehören sollen

Wählen Sie ein Symbol aus dem Dropdown-Menü.  
Drücken Sie das ★ neben “Favorit”, wenn Sie diese Gruppe zu Ihren Favoriten zählen möchten,

(Favoritengruppen werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Es können nur 6 Räume/Gruppen favorisiert werden).





3

Nachdem Sie die  
Felder ausgefüllt  
haben, drücken Sie  
**+ Add Group**

Back

Add Group

Name

Group1

Shades

3 Shades

Icon

G1

Favorite


G1

+ Add Group



4

Ein Bestätigungsbildschirm zeigt die Gruppe und die zugehörigen Beschattung an






5

Drücken Sie auf die  
Registerkarte Gruppen

, um alle Gruppen  
anzuzeigen






1

Zum Ändern/Löschen  
von Gruppen drücken  
Sie die Setup-Register-


karte  am unteren  
Bildschirmrand.





2


Drücken Sie Gruppe bearbeiten im Listenmenü.





3


Wählen Sie die zu ändernde/löschende Gruppe aus.





4


Sie können den Namen, die in der Gruppe enthaltenen Beschreibung und das Symbol ändern oder zu den Favoriten hinzufügen. Drücken Sie **Save**.





5


Um eine Gruppe zu löschen, wählen Sie das Symbol .





6

Bestätigen Sie die Aktion mit der Taste **Yes** .





1

In der App können Zeitpläne erstellt werden, um den Betrieb eines oder mehrerer Ihrer Räume zu automatisieren. Sie können die Aktionen AUF, AB und PRESET zu einer bestimmten Tageszeit, bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang automatisieren. Diese Zeitpläne können an einem Tag und an allen Wochentagen wiederholt werden.


So erstellen Sie einen Zeitplan:

1. Wählen Sie die Registerkarte Zeitplan



am unteren Rand des Bildschirms.

2. Drücken Sie dann die Schaltfläche  oben rechts auf dem Bildschirm, um einen neuen Zeitplan hinzuzufügen.





## 2

1. Benennen Sie Ihren Zeitplan.
2. Wählen Sie aus, ob er aktiv sein soll oder nicht. (Dies kann später bearbeitet werden, wenn Sie den Zeitplan für eine bestimmte Zeit deaktivieren Zeit deaktivieren möchten).
3. Wählen Sie ein Symbol.
4. Wählen Sie die Räume oder Gruppen aus, für die der Zeitplan gelten soll.

**Sie können Gruppen und Räume nicht mischen.**

Back

Add Schedule

Name Text

Active ☒

Select ☒ Rooms ☐ Groups

Icon

Rooms

Please select rooms.

Bedroom x Showroom x  
Office x

☐ Select All  
☒ Showroom  
☐ New  
☒ Office  
☒ Bedroom

Next

Back

Add Schedule

Name Text

Active ☒

Select ☐ Rooms ☒ Groups

Icon

Rooms

Please select groups

Group 1 x

☐ Select All  
☐ South  
☒ Group 1

Next



3

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie **Next**

Back

Add Schedule

Name

All Shades Everyday

Active

☒

Icon

Selected

3 Rooms

Next



## 4

Bitte wählen Sie zunächst das Ereignis (UP, DOWN oder PRESET) aus, das Sie dem Zeitplan hinzufügen möchten.

- den Wochentag oder die Wochentage, an dem/denen der Zeitplan wiederholt werden soll.

Wenn der Tag orange markiert ist, ist der Zeitplan so eingestellt, dass er sich an diesem Wochentag der Woche zu wiederholen.






## 6

Wenn Sie ein weiteres Ereignis hinzufügen möchten, drücken Sie **Yes**

Sie können nun ein neues Ereignis für UP, DOWN oder PRESET hinzufügen, indem Sie die gleichen Anweisungen wie im vorherigen Schritt befolgen.

Drücken Sie **No**, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Ereignissen fertig sind, oder wenn Sie alle Ereignisse hinzufügen, wird das Menü "Zeitplan hinzufügen" beendet, wenn Sie auf "Senden" drücken.





7

Sie können nun alle geplanten Veranstaltungen für den hervorgehobenen Tag sehen.

Die folgenden, blau markierten Tage sind Tage, für die Ereignisse geplant sind.

*Hinweis: Bei einem Ereignis, das auf Wiederholung eingestellt ist, erscheint das nächste Ereignis erst dann im Kalender, wenn das aktuell geplante Ereignis ausgeführt wurde.*

Schedule

<

Jan

2021

>

| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

Schedule Events

All Shade...

PRESET

09:19 am

All Shade...

09:24 am

Good Mo...

12:06 pm

Good Mo...


03:22 pm



1

Zum Ändern/Löschen von Zeitplänen drücken Sie die


Setup-Registerkarte  am unteren Bildschirmrand.





## 2


Drücken Sie Zeitplan bearbeiten im Listenmenü.





## 3

Wählen Sie den zu ändernden/löschenden Zeitplan aus.





4

Sie können den Namen, ob aktiv oder nicht, das Symbol, die beteiligten Räume/Gruppen oder das zugehörige Ereignis ändern.

Um das Ereignis zu ändern, siehe Punkt 5 (Seite 26).

Drücken Sie **Save**.

**Edit Schedule**

|        |                                     |        |  |
|--------|-------------------------------------|--------|--|
| Name   | All shades everyday                 |        |  |
| Active | <input checked="" type="checkbox"/> |        |  |
| Icon   |                                     | >      |  |
| Rooms  | Showroom                            | >      |  |
| Event  |                                     | PRESET |  |


**Save**

Home Rooms Groups Schedules Settings



5

Um einen Zeitplan zu löschen, wählen Sie das Symbol 






6

Bestätigen Sie die  
Aktion mit der Taste

**Yes**






1

Um die Funktionen der Räume zu nutzen, drücken Sie die Register-


karte Räume  am unteren Rand des Bildschirms.





2


Wählen Sie einen Raum  
im Listenmenü.





## 3

Für jeden Beschattungen des ausgewählten Raums können Sie den Befehl UP / STOP / DOWN / PRESET wählen.






## 4

Um die Gruppenfunktionen zu nutzen, drücken Sie auf die Registerkarte Gruppen




am unteren Rand des Bildschirms.





5


Wählen Sie eine Gruppe im Listenmenü.





6

Mit den Tasten UP / STOP / DOWN / PRESET können Sie alle Beschattung der Gruppe steuern.






## VERBINDUNG MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN (ALEXA® UND GOOGLE® ASSISTANT)

1

So verbinden Sie Ihre  
Jalousien mit den  
intelligenten Assistenten  
Alexa oder Google:  
Drücken Sie auf die



Registerkarte  unten auf  
dem Bildschirm,  
drücken Sie dann auf  
Benutzerprofil.





## VERBINDUNG MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN (ALEXA® UND GOOGLE® ASSISTANT)

2

Drücken Sie auf  
dem Bildschirm  
Benutzerprofil  
Einstellungen

 **User Profile** 

**Luca A**

Email landrenacci@gaposa.com

[Sign Out](#)

[Click to view - Privacy Policy](#)

Name Luca A

Telephone 349xxxxxxx

Preferences 

Location 

Language English 



## VERBINDUNG MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN (ALEXA® UND GOOGLE® ASSISTANT)

### 3

Das Einstellungsfenster wird angezeigt. Derzeit sind die Alexa/Google Home-Verbindungen deaktiviert. Bitte wählen Sie das Symbol Ihres gewünschten intelligenten Assistenten, um die Verbindung einzuschalten. Der Schrägstrich durch das Symbol wird verschwinden.


Alexa- On/Off:



Google Home- On/Off:



In der obigen Abbildung sind sowohl Google als auch Alexa aktiviert.




## 13.1 AMAZON ALEXA® EINRICHTUNG



1


Öffnen Sie die Alexa-App  
und gehen Sie auf die Seite  
**More** ≡





2

Drücken Sie Skills & Games.






3

Drücken Sie die Taste Suche




Suchen Sie nach “Roll.App”  
und wählen Sie dann das  
Roll.App von Gaposa aus.





4

Drücken Sie  
ENABLE TO USE





5

Sie müssen nun ein Konto erstellen, um eine Verbindung zu Alexa herzustellen.

*Hinweis: Wenn Sie bereits bei der Verbindung mit Google ein Konto erstellt haben, verwenden Sie bitte dasselbe Konto.*

Dieses Konto können Sie erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Sign up unter "Weiter" klicken.

Log in to Alexa  
gaposa.eu.auth0.com

**rcll.app**  
**GAPOSA**  
AUTOMATION

Welcome

By signing in you are authorizing 'Alexa' to access/control your smart devices

Email address

Password

[Forgot password?](#)

[Continue](#)

Don't have an account? [Sign up](#)



6

Auf dem Anmeldebildschirm geben Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Erstellung eines Kontos in der Gaposa Roll.App verwendet haben.

**Diese E-Mail muss mit der in der Gaposa Roll.App verwendeten E-Mail identisch sein, sonst kann Alexa Ihre Nuancen nicht finden.**


Geben Sie das gewünschte Passwort ein und drücken Sie **Continue**



7

Das Konto ist nun  
verknüpft.  
Drücken Sie

CLOSE






8

Drücken Sie  
**DISCOVER DEVICES**

Alexa findet alle Beschattungen, die in der Gaposa Roll.App erstellt wurden.

*Hinweis: Wenn in der Roll.App Beschattung erstellt werden, nachdem die Geräte erkannt wurden, müssen Sie Alexa erneut Geräte erkennen lassen.*





9

Alexa-Befehle:



**Alexa open shade name**

**Alexa Beschattungsname schließen**

**Alexa setzt Beschattungsname auf Voreinstellung**



**Alexa setzt Beschattungsname auf Stopp**

**Alexa: “Welcher Modus ist “Beschattungsname”?**



1


Öffnen Sie die Google Home-App.  
Drücken Sie auf das Plus-Symbol **+**, um Geräte hinzuzufügen.





2


Drücken Sie Gerät einrichten.





3


Presse arbeitet mit Google zusammen.





4

Suchen Sie nach “Roll.App”.  
Drücken Sie auf die Roll.  
App-Auswahl.





5

Sie müssen nun ein Konto erstellen, um eine Verbindung zu Google herzustellen.

*Hinweis: Wenn Sie bereits bei der Verbindung mit Alexa ein Konto erstellt haben, verwenden Sie bitte dasselbe Konto.*

Dieses Konto können Sie erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Sign up Schaltfläche unter "Weiter".

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'gaposa.eu.auth0.com'. The page content includes a logo for 'reallapp' and 'GAPOSA AUTOMATION'. Below the logo is a 'Welcome' heading, followed by a message: 'By signing in you are authorizing 'Google' to access/control your smart devices'. There is a login form with two input fields: 'Email address' and 'Password'. Below the password field is a link for 'Forgot password?'. A large blue 'Continue' button is positioned below the form. At the bottom, there is a link that says 'Don't have an account? Sign up'. A hand icon with a pointing finger is overlaid on the 'Sign up' link.



6

Auf dem Anmeldebildschirm geben Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Erstellung eines Kontos in der Gaposa Roll.App verwendet haben.

**Diese E-Mail muss die SELBE E-Mail sein, die Sie in der Gaposa Roll.App verwendet haben, sonst kann Google Ihre Nuancen nicht finden.**


Das Passwort können Sie frei wählen.

Drücken Sie **Continue**



7

Google findet alle in der Gaposa Roll. App hinzugefügten Lampenschirme. Sie können die Geräte auswählen, die Sie zu Räumen hinzufügen möchten, und auf **DONE** drücken.





Google Assistant-Befehle:



“Hey Google, Beschattungsname oben”

“Hey Google, Beschattungsname unten”

“Hey Google, Beschattungsname offen”

“Hey Google, Beschattungsname schließen”

“Hey Google, Beschattungsname stoppen”

*Hinweis: Wenn Sie bei einem der oben genannten Befehle “alle Lampenschirme” anstelle des Namens des jeweiligen Lampenschirms sagen, reagieren alle in der Google Home-App aufgeführten Lampenschirme.*

